



## ХАВФСИЗЛИК ЙЎРИҚНОМАСИ



## АСОСИЙ ҚИСМЛАР ЧИЗМАСИ



| АМГА КИРИТИЛГАН ҚИСМЛАР |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| 1                       | ПУРКАГИЧ                  |
| 1                       | БАК                       |
| 1                       | 16.8 ВОЛЬТЛИ БАТАРЕЯ      |
| 1                       | 16.8 ВОЛЬТЛИ ЗАРЯДЛАГИЧ   |
| 1                       | СОПЛО КАЛИТИ              |
| МАҲСУЛОТ ҚИСМЛАРИ       |                           |
| 1.0                     | БАК                       |
| 1.1                     | БАКНИ БЎШАТИШ ТУГМАСИ     |
| 1.2                     | НАСОСНИ ЁҚИШ/ЎЧИРИШ       |
| 1.3                     | ЭЛЕКТРОСТАТИК ЁҚИШ/ЎЧИРИШ |
| 1.4                     | ЗАМИНЛОВЧИ ТАСМА          |
| 1.5                     | ТЕЗ УЛАНИШ ЖОЙЛАРИ        |
| 1.6                     | БАТАРЕЯ ИНДИКАТОРИ        |
| 1.7                     | СОПЛО КАЛИТИ              |
| 1.8                     | БАТАРЕЯ                   |
| 1.9                     | ЗАРЯДЛАГИЧ                |

|  |                                                                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ОГОҲЛАНТИРИШ</b>                                                                                                                   |
|  | УШБУ ҚУРИЛМАНИ ИШЛАТИШДАН<br>ОЛДИН ФОЙДАЛАНУВЧИ ҚЎЛЛАНМАСИ<br>ВА БОШҚА БАРЧА ХАВФСИЗЛИК<br>ЙЎРИҚНОМАЛАРИНИ ЎҚИБ ЧИҚИНГ ВА<br>ТУШУНИНГ |

**ДИҚҚАТ:** Электр токи уришидан сақланиш учун соплорга тегманг ёки бирор ёт жисмни киритманг. Пуркагич қаллақларини ажратиш ва алмаштириш учун фойдаланиш қўлланмасини кўриб чиқинг.



**ДИҚҚАТ: ЭЛЕКТР ТОКИ  
УРУШИДАН ЭҲТИЁТ БЎЛИНГ  
ПУРКАГИЧ СОПЛОСИГА  
ТЕГМАНГ ЁКИ БИРОР НАРСА  
КИРИТМАНГ**

**ОГОҲЛАНТИРИШ:** Ушбу қурилмада электростатик мослама мавжуд бўлиб, у кардиостимуляторлар, дефибриллятор ёки шунга ўхшаш сезгир тиббий қурилмаларга ҳалақит бериши мумкин. Агар сиз бундай тиббий қурилмалардан фойдалансангиз, ушбу қурилмани ишлатманг ёки ундан 10 фут (3 метр) масофада туринг. Агар ушбу қурилма сизнинг тиббий қурилмangизга ҳалақит бериши мумкинлигига шубҳа қилсангиз, ишлатишдан олдин шифокорingиз билан маслаҳатлашинг.

**ОГОҲЛАНТИРИШ:** Ушбу маҳсулот Калифорния штати томонидан саратон касаллиги ва туғма нуқсонлар ёки бошқа репродуктив зарарларни келтириб чиқариши мумкин деб тан оlingан кимёвий моддаларни ўз ичига олади.

**ОГОҲЛАНТИРИШ:** Қурилмага ҳар доим профессионал, малакали вакил томонидан хизмат кўрсатилишини таъминланг. Қурилмани мустақил равишда таъмирлаш ёки унинг ички қисмларига киришга ҳеч қачон уринманг.

#### **БАРЧА БАТАРЕЯДА ИШЛАЙДИГАН ПУРКАГИЧЛАР УЧУН УМУМий ХАВФСИЗЛИК ҚОИДАЛАРИ**

**ОГОҲЛАНТИРИШ:** Барча кўрсатмаларни ўқиб чиқинг ва тушунинг. Қуйида келтирилган барча кўрсатмаларга риоя қилмаслик электр токи уриши, ёнгин чиқиши ва/ёки жиддий шахсий жароҳатланишга олиб келиши мумкин.

#### **УШБУ ЙЎРИҚНОМАЛАРНИ САҚЛАБ ҚЎЙИНГ**

- Иш жойингизни тоза ва яхши ёритилган ҳолда сақланг.
- Симсиз пуркагични портловчи муҳитда, масалан ёнувчи суюқликлар, газлар ёки чанг мавжуд жойда ишлатманг. Симсиз пуркагичлар учқун чиқаради, бу эса чанг ёки буғларни аланга олдириши мумкин.
- Симсиз пуркагични ишлатаётганда четдаги одамлар, болалар ва ташриф буюрувчиларни узоқроқда тутинг. Чалғитиш назоратни йўқотишга олиб келиши мумкин.

#### **ЭЛЕКТР ХАВФСИЗЛИГИ**

**ДИҚҚАТ:** Электр токи уришидан сақланиш учун соплога бегона нарсаларни теккизманг ёки тикманг.

Ички батареяли ёки алоҳида батарея блокли симсиз пуркагични фақат батарея учун кўрсатилган зарядловчи қурилма билан зарядлаш керак. Бир турдаги батареяга мос келадиган зарядловчи қурилма бошқа турдаги батарея билан ишлатилганда ёнғин хавфини келтириб чиқариши мумкин.

Батарея билан ишлайдиган пуркагични фақат махсус белгиланган батарея блоки билан ишлатинг. Бошқа батареяларни ишлатиш ёнғин хавфини келтириб чиқариши мумкин.

## **ШАХСИЙ ХАВФСИЗЛИК**

Симсиз пуркагични ишлатаётганда ҳушёр бўлинг, нима қилаётганингизга эътибор беринг ва соғлом фикр юритинг.

Чарчаган ҳолда ёки гиёҳванд моддалар, спиртли ичимликлар ёки дорилар таъсири остида бўлганингизда симсиз пуркагични ишлатманг.

Симсиз пуркагични ишлатишда бир лаҳзалик эътиборсизлик жиддий шахсий жароҳатларга олиб келиши мумкин.

Тасодифий ишга тушиб кетишидан сақланинг. Батарея блокени жойлаштиришдан олдин ўчиргичнинг қулфланган ёки ЎЧИРИЛГАН ҳолатда эканлигига ишонч ҳосил қилинг.

Пуркагични бармоғингиз ўчиргич тугмасида бўлган ҳолда кўтариб юриш бахтсиз ҳодисаларга сабаб бўлиши мумкин.

Ҳар доим тўғри қадам ташланг ва мувозанатни сақланг. Тўғри қадам ташлаш ва мувозанатни сақлаш қутилмаган вазиятларда қурилмани яхшироқ бошқаришга имкон беради.

Хавфсизлик воситаларидан фойдаланинг. Препарат ёрлиғида кўрсатилган ҳимоя кийимлари, кўзойнак, қўлқоп, юз ниқоби ёки нафас олиш мосламаларига оид барча талабларга доимо амал қилинг.

## **ПРЕПАРАТЛАР**

Ушбу машина билан фақат сувли асосдаги препаратларни ишлатинг.

УШБУ СИМСИЗ ПУРКАГИЧНИ ЁНУВЧАН СУЮҚЛИКЛАРНИ ПУРКАШ УЧУН ИШЛАТМАНГ.

Мойли суюқликлардан фойдаланманг.

Препаратни асл ёрлиқланган идишда сақланг.

Препаратни фақат унинг ёрлиғида кўрсатилган йўриқномага ҳамда маҳаллий, штат ва федерал қонун-қоидаларга қатъий риоя қилган ҳолда қўлланилишини таъминланг.

Ушбу машинада мойли ёки ёнувчан препаратлардан фойдаланманг.

## **ҚУРИЛМАДАН ФОЙДАЛАНИШ ВА УНГА ҚАРОВ**

Бузилган ёки шикастланган машинадан ҳеч қачон фойдаланманг.

- Қисмларни қўшиш ёки олиб ташлаш орқали машинани ўзгартирманг.
- Мотор ёки кириш жойларини тўсиб қўйманг.
- Чиқариш сопласига тегманг.
- Машинани қаровсиз ишлатиб қўйманг.
- Машинани ишлатаётганда сувда турманг ёки сув устида ушлаб турманг.
- Ёмғир ёғаётганда ташқарида фойдаланманг.
- Агар ўчириб-ёқиш тугмаси ишламаса, симсиз пуркагичдан фойдаланманг. Ўчириб-ёқиш тугмаси билан бошқариб бўлмайдиган симсиз пуркагич хавфли ҳисобланади ва таъмирланиши керак.
- Ҳар қандай созлашларни амалга оширишдан, идишни қайта тўлдиришдан ёки симсиз пуркагични сақлашдан олдин, батарея блокени симсиз пуркагичдан ажратинг ёки ўчириб-ёқиш тугмасини қулфланган ёки ЎЧИРИЛГАН ҳолатга қўйинг. Бундай эҳтиёт чоралари симсиз пуркагичнинг тасодифан ёқилиб кетиш хавфини камайтиради.
- Ишлатилмаётган симсиз пуркагични болалар ва бу қурилмани ишлатишга ўргатилмаган шахсларнинг қўли етмайдиган жойда сақланг. Симсиз пуркагичлар тажрибасиз кишилар қўлида хавфли ҳисобланади.
- Батарея блоки ишлатилмаётганда, уни қоғоз қисқичлар, тангалар, калитлар, михлар, бурамалар ёки бир қутбдан бошқасига уланиш ҳосил қилиши мумкин бўлган бошқа кичик металл буюмлардан узоқроқ сақланг. Батарея қутбларининг қисқа туташуви учун чиқиши, қуйиш ёки ёнғинга олиб келиши мумкин.
- Пуркагични тозалаш учун совун, сув ва нам латтадан фойдаланинг. Ички қисмларни тозалаш учун пуркагич орқали 3 дақиқа давомида сув ўтказинг.

**Батарея блоклари учун муҳим хавфсизлик кўрсатмалари**

Симсиз пуркагичингиз Victory Innovations компаниясининг 16,8 вольтли литий-ион батарея блокидан қувват олади. Батарея блоки қутидан чиқарилганда тўлиқ зарядланган ҳолатда бўлмайди. Батарея блоки ва зарядлагични ишлатишдан олдин, қуйидаги хавфсизлик кўрсатмаларини ўқинг. Сўнгра кўрсатилган зарядлаш тартибига амал қилинг.

**ДИҚҚАТ:** Ушбу қурилмада қўлланиладиган батарея нотўғри ишлатилганда ёнғин чиқариши ёки кимёвий куйиш хавфини келтириб чиқариши мумкин. Қисмларга ажратманг, жуда иссиқ ёки совуқ жойда сақламанг. Батареяни болалардан узоқда сақланг.

Қисмларга ажратманг. Оловга ташламанг ёки ёндирманг.

Батареяни қисмларга ажратишга ёки батарея қутбларидан чиқиб турган бирор қисмни олиб ташлашга уринманг. Батарея ва зарядлагичда фойдаланувчи ўзи таъмирлай оладиган қисмлар мавжуд эмас. Утилизация қилишдан олдин нотўғри ҳаракатлар ёнғин ёки жароҳатланишга олиб келиши мумкин, шунинг учун қисқа туташув содир бўлишининг олдини олиш мақсадида очиқ қутбларни қалин изоляция тасмаси билан ҳимояланг.

**ХАВФЛИ:** Электр токи уриш хавфи. Ҳеч қачон бирор сабабга кўра батарея блокини очишга уринманг. Агар батарея блокининг корпуси ёрилган ёки шикастланган бўлса, уни зарядлагичга тикманг. Электр токи уриши ёки батареянинг портлаши юз бериши мумкин.

**ОГОҲЛАНТИРИШ:** Ёнғин хавфи. Батареяни очиқ қутбларига металл буюмлар тегиши мумкин бўлган тарзда сақламанг ёки олиб юрманг. Масалан, батареяни фартукларда, чўнтакларда, асбоблар қутиларида, маҳсулот қутиларида, тортмаларда ва бошқа жойларда бўш михлар, бурамалар, калитлар ва шу кабилар билан бирга жойлаштирманг.

**ДИҚҚАТ:** Батарея блоки симсиз пуркагичга хавфсиз тарзда маҳкамланган бўлиши керак. Агар батарея блоки ажралиб кетса, жароҳат олиш хавфи мавжуд.

- Батарея блоки жиддий шикастланган ёки бутунлай ишдан чиққан бўлса ҳам, уни ёқиб юборманг. Батарея блоки ёнғин пайтида портлаши мумкин.
- Батарея блокларини фақат Victory Innovations зарядлагичи билан қувватланг.
- Сувга ёки бошқа суюқликлар сачратманг ёки уларга ботирманг.
- Асбоб ва батарея блокини ҳарорат 105°F (40°C) га етадиган ёки ундан ошиб кетадиган жойларда (масалан, ёзда ташқи омборхоналар ёки металл биноларда) сақламанг ва ишлатманг.
- Шикастланган батарея блоклари қайта ишланиши керак.
- Агар батарея қутблари тасодифан калитлар, тангалар, қўл асбоблари ва шу каби ўтказувчан материалларга тегиб кетса, батареяларни ташиш вақтида ёнғин чиқиши мумкин.
- АҚШ Транспорт вазирлигининг Хавфли материалларни тартибга солиш қоидаларига (HMR) кўра, батареялар қисқа туташувдан тўғри ҳимояланмаган бўлса, уларни тижорат мақсадида ёки самолётларда (яъни чамадон ва қўл юкига жойлаштирилган ҳолда) ташиш тақиқланади. Алоҳида батареяларни ташишда, батарея қутбларининг ҳимояланганлигига ва уларга тегиб қисқа туташувга сабаб бўлиши мумкин бўлган материаллардан яхши изоляцияланганлигига ишонч ҳосил қилинг.

#### **Батарея зарядлагичлари учун муҳим хавфсизлик кўрсатмалари**

**УШБУ ЙЎРИҚНОМАЛАРНИ САҚЛАБ ҚЎЙИНГ:** Ушбу қўлланма батарея зарядлагичлари учун муҳим хавфсизлик кўрсатмаларини ўз ичига олади. Зарядлагични ишлатишдан олдин, зарядлагич, батарея блоки ва батарея блокини ишлатаётган маҳсулот устидаги барча кўрсатмалар ва огоҳлантирувчи белгиларни ўқинг.

**ХАВФЛИ:** Электр токи уриш хавфи. Қувватлаш қутбларида 120 вольт мавжуд. Ўтказувчи буюмларга тегиб кетманг.

**ОГОҲЛАНТИРИШ:** Электр токи уриш хавфи. Зарядлагич ичига ҳеч қандай суюқлик киришига йўл қўйманг.

**ДИҚҚАТ:** Куйиш хавфи. Жароҳатланиш хавфини камайтириш мақсадида, фақатгина Victory Innovations компаниясининг қайта зарядланувчи батареяларини қувватланг. Бошқа турдаги батареялар портлаб, шахсий жароҳат ва зарар етказиши мумкин.

**ДИҚҚАТ:** Муайян шароитларда, зарядлаш қурилмаси электр манбаига уланганда, қурилма ичидаги очиқ зарядлаш контактлари бегона материаллар туфайли қисқа туташуши мумкин. Пўлат жун, алюминий фольга ёки металл заррачаларининг ҳар қандай тўпланиши каби, лекин улар билан чекланмаган ўтказувчи табиатга эга бўлган бегона материаллар зарядлагич бўшлиқларидан узоқда сақланиши керак. Бўшлиқда батарея блоки бўлмаганда зарядлагични доимо электр таъминотидан узиб қўйинг. Тозалашга киришишдан аввал зарядлагични розеткадан чиқаринг.

Батарея блокини ушбу қўлланмада кўрсатилганидан бошқа зарядлагичлар билан қувватлашга **УРИНМАНГ**. Зарядлагич ва батарея блоки бирга ишлаш учун махсус ишлаб чиқилган.

Бу зарядлагичлар фақат Victory Innovations қайта зарядланувчи батареяларини қувватлаш учун мўлжалланган бўлиб, бошқа мақсадларда фойдаланиш учун мўлжалланмаган. Бошқа ҳар қандай фойдаланиш ёнғин, электр токи уриши ёки электр токидан шикастланиш хавфини келтириб чиқариши мумкин.

### **Зарядлагичга ёмғир ёки қор тегмасин.**

Зарядлагични розеткадан ажратганда симидан эмас, вилкасидан тортинг. Бу электр вилкаси ва симнинг шикастланиш хавфини камайтиради.

Симни шундай жойлаштирингки, унинг устидан босиб ўтилмасин, қоқилиб кетилмасин ёки бошқача тарзда шикастланиш ёки зўриқишга дучор бўлмасин.

Узайтиргич симдан фақат жуда зарур ҳолларда фойдаланинг. Нотоғри узайтиргич симдан фойдаланиш ёнғин, электр токи уриши ёки электр токидан шикастланиш хавфини келтириб чиқариши мумкин.

Зарядлагичнинг устига ҳеч қандай буюмни қўйманг ёки уни юмшоқ юзага жойлаштирманг. Бундай ҳолат вентиляция тирқишларини тўсиб қўйиши ва мосламанинг ички қисмида ҳаддан ташқари иссиқлик тўпланишига сабаб бўлиши мумкин. Зарядлагични ҳар қандай иссиқлик манбасидан узоқроқ жойга қўйинг. Зарядлагич корпусининг юқори ва пастки қисмидаги тирқишлар орқали шамоллатилади.

- Шикастланган сим ёки вилка билан зарядлагични ишлатманг – уларни дарҳол алмаштиринг.

- Агар зарядлагич кучли зарбага учраган, ерга тушиб кетган ёки бошқа тарзда шикастланган бўлса, ундан фойдаланманг.

- Тозалашга уринишдан олдин зарядлагични розеткадан ажратинг. Бу электр токи уриш хавфини камайтиради. Батарея блокини олиб ташлаш бу хавфни камайтирмайди.

- **ҲЕЧ ҚАЧОН** 2 та зарядлагични бир-бирига улашга уринманг.

Зарядлагич стандарт уй-рўзғор электр тармоғида (120 вольт) ёки тегишли мамлакат вилкаси билан 240 вольтда ишлашга мўлжалланган.

### **Фойдаланиш бўйича йўриқнома**

1. Victory симсиз электростатик рюкзак пуркагичидан фойдаланишни бошлаш учун, Victory 16.8 вольтли батареяни рюкзакка жойлаштиришдан олдин батареяни икки соат давомида қувватланг.

2. Зарядлагични девор розеткасига уланг ва зарядлагич асосидаги зарядлаш чироғини кузатинг. Қувват даражасини кўрсатувчи нуқталардан энг каттаси батарея тўлиқ зарядланганини, энг кичиги эса батарея қуввати камлигини билдиради.



3. Зарядлагич батарея тўлиқ қувватланганлигини кўрсатганда, уни зарядлагичдан олиш мумкин.
  - а. батареяни рюкзакка солинг
  - б. Батарея эшигини очиш учун эшик дастасини соат милага тескари йўналишда эшик очилгунча айлантиринг (Қулфлаш учун бу қадамларни тескарисига бажаринг).
  4. Батарея ариқчаларини тўғриланг, сўнгра батареяни қулфладиган ҳолатга етгунча олдинга суринг (чиқиллаган товушни эшитинг).
  5. Эшикни ёпиш учун дастагини соат мили йўналишида бошқа бураб бўлмайдиган ҳолатга келгунча буранг.

**МУҲИМ:** Рюкзак пуркагичи ишлатилаётган вақтда эшик доимо ёпиқ туриши шарт. батарея эшикчасини ёпмаслик батарея намланганда унинг ишдан чиқишига олиб келади.

#### **Бакни тўлдиришдан олдин тавсия қилинади: МУҲИМ**

Бак қулфини рюкзакдан юқорига ва ташқарига кўтариб рюкзак асосидан ажратинг. Бакни рюкзак корпусига қайта жойлаштиришдан олдин уни эритма билан тўлдиринг.



#### **Соплони ўрнатиш учун:**

Қурилмадан батареяни чиқаринг.

Соплони калитга киритинг, бунда соплодаги бўртиқларни гайка калитидаги ўйиқлар билан тўғрилаган ҳолда жойлаштиринг.

Сопло билан калитни қурилманинг олд қисмига киритинг.

Калитни ичкарига итаринг ва соат йўналишига қарама-қарши томонга 3/4 бурилиш миқдорида айлантириб бурунг. Чиқиллаган овоз эшитганингизда сопло жойига ўрнашган бўлади.

Тугатгандан сўнг калитни чиқариб олинг.

#### **Соплони чиқариш учун:**

Қурилмадан батареяни чиқаринг.

Сопло калитини қурилманинг олд қисмига киритинг.

Калит тирқишлари соплодаги тилчалар билан бир чизиққа келгунча калитни айлантиринг.

Тилчалар ва тирқишлар мослашганда калит олд қисмга тўлиқ киритилган бўлади.

Чиқариб олиш учун калитни соат милага тескари йўналишда сопло бўшагунча айлантиринг (1/4 айланиш).

Тугатгандан сўнг калитни чиқариб олинг.



#### **Асбобни ариқча устига суринг.**

Соплони жойига маҳкамлаш учун асбобни соат милига тескари йўналишда чиқиллаган товуш чиққунича айлантиринг.

Асбобни чиқаринг ва сопло аллақачон юқори ҳолатда эканини кўрасиз. Йиғиш асбоби ёрдамида соплони соат йўналишида буриш орқали учта соплодан исталганини танлашингиз мумкин.

Ўрнатиладиган соплолар сопло тутқичига киритилганда энг ўнг тарафда жойлашиши лозим

#### **РЮКЗАККА ҚУВВАТ БЕРИШ: ДИОДЛИ ЧИРОҚ ИНДИКАТОРИ**

а. Тўлиқ қувватланганда тўртта диодли чироқлар ёнади.

б. Ҳар бир чироқ батарея қувватининг 20% қолганлигини кўрсатади.

в. Энг пастки диод қизил рангга ўзгарганда, батарея қувватининг фақат 20% қолган бўлади.

г. Рюкзак 3400 мА/соат батарея билан келади.


д. Victory катта сиғимли 6400 мА/соат батареяни таклиф қилади.

**ИШЛАШ ВАҚТЛАРИ: 3400 мА/соат (4 соат)  
6400 мА/соат (8 соат)**



**МУҲИМ: ЭЛЕКТРОСТАТИК ШЛАНГ ВА ДАСТАКНИ РЮКЗАҚДАН ЧИҚАРИШ**

- а. Рюкзак асосида жойлашган қувват таъминоти тугмасини ўчиринг
- б. Батареяни батарея бўлмасидан чиқариб олинг (МУҲИМ)
- в. Электростатик пистолет дастагидан сув линиясини ажратиш учун, тез ажралувчи улагични орқага тортиб чиқаринг.
- г. Электр уланишини узиш учун металл пружинали тугмачани электр линияси ажралгунча ичкарига босинг

**Рюкзакни тозалаш тартиби:**

- а. Рюкзак тугмасини ўчиринг
- б. Батарея эшиги ичида турган батареяни олиб ташланг
- в. Бакни рюкзак асосидан чиқариб олинг
- г. Қўшимча: Бак қопқоғини олиб, тоза сувни бакка қуйинг
- д. Бакни рюкзак асосига қайта ўрнатинг
- е. Рюкзак асосидаги қувватни ЁҚИНГ
- ё. Ҳар бир сопло соғламасини ифлосланишлардан тозалаш учун 1 дақиқа давомида пурканг
- ж. 3 таси 1 да соплонинг уч хил сопло тури мавжуд: 100 микронли, 80 микронли ва 40 микронли
- з. Тиниқ сув чиққунча соплони уч марта (1 дақиқа давомида) айлантиринг

Ишлаб чиқарувчининг тавсияси: Электростатик рюкзак пуракагични тозалашда тоза сувдан фойдаланинг



Рюкзакнинг қувват тугмаси




Электростатик стержень тугмаси




Батарея эшикчаси




Эшик қулфи тутқичи



Бак




Бак қулфи




Рюкзак бакининг фильтри



Рюкзак бакининг қопқоғи



Тутқичли рюкзак

Ёруғлик диодли батарея  
кўрсаткичиЭлектростатик пуркагич  
таёқчаси

Тез ажралувчи уланмалар

### Электростатик пуркагичларни тозалаш

Барча фойдаланувчилар пуркагични тозалашда ўзларини зарарли таъсирлардан ҳимоя қилиш учун хавфсиз тозалаш амалиётларига риоя қилишлари шарт.

Тиқилиб қолиш хавфини камайтириш учун, қурилмани ҳар бир неча кунлик ишлатишдан сўнг, унинг ичида тўпланиб қолган кимёвий қолдиқларни ювиб ташлаш мақсадида тоза сув идишини қурилма орқали пуркаб чиқинг. Қолдиқ эритма тўпланишининг олдини олиш учун, фойдаланувчиларга симсиз электростатик пуркагичларни ювиш учун иккинчи идишни сотиб олиш тавсия этилади.

Фойдаланилмаётганда сақлаш бакини пуркагичдан ажратинг. Қора резбали қопқоқдан фойдаланинг. Бак ва эритмани маҳкамлаш учун қулфланадиган резбали қопқоқдан фойдаланинг (у парвариш ғилофининг ичида мавжуд).

Кимёвий моддалар хавфсизлик маълумотномасини (MSDS) кўриб чиқиб, кимёвий эритмани ишлатилмаётган пайтда қандай қилиб энг яхши тарзда ҳимоялаш ва сақлаш кераклигини аниқланг. Соплони тозалаш

Агар соплалар тиқилиб қолса, уларни иссиқ совунли сувда ивитиби, тиқилишни йўқотиш учун босим остидаги ҳаво билан пуфланг.

Мисол: ифлос сопло №1 ва тоза сопло №2.

1-сонли сопло ишлатилгандан сўнг тўғри тозаланмаган. Тўғри тозаланмаганда, пуркагич соплolariда кимёвий моддалар қолдиқлари тўпланади. Қолдиқларнинг тўпланиши бар босимининг пасайиши ва пуркаш намуналарининг камайишига олиб келади.

ифлос сопло №1



тоза сопло №2.



| Характеристика                           |                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель питания                           | 7 кВ                                                                                                                                    |
| Размеры сопла                            | 40/80/110 мкм                                                                                                                           |
| Распылительные узоры                     | Конический                                                                                                                              |
| Расстояние брызг                         | 0.6 м - 1.8 м.                                                                                                                          |
| Уровень звука                            | 62 дБА                                                                                                                                  |
| Емкость бака                             | 8.5 л                                                                                                                                   |
| Вес (Пустой)                             | 4.5 кг                                                                                                                                  |
| Вес (полный)                             | 13.5 кг                                                                                                                                 |
| Электростатический распылительиспользует | Медицинские учреждения<br>Садовые фермы<br>Спортивные сооружения<br>Институциональные офисы кухонь<br>Тренажерные школы и многое другое |
| Бак на полный Зарядка аккумулятора       | Сопло 40 мкм3 бака                                                                                                                      |
|                                          | 80 мкмсопло-4 бака                                                                                                                      |
|                                          | Сопло 110 мкм11 бака                                                                                                                    |
| Емкость аккумулятора                     | 3.35Ah                                                                                                                                  |
| Напряжение                               | 16,8 В                                                                                                                                  |
| Циклы батареи                            | 800                                                                                                                                     |
| Технология батареи                       | Литий-ионный                                                                                                                            |
| Время работы аккумулятора                | 4 часа                                                                                                                                  |
| Время перезарядки батареи                | 3 часа                                                                                                                                  |
| Рейтинг IPX                              | IPX4                                                                                                                                    |

